

Karta gwarancyjna

Towar:	nr seryjny:
A-062M	
Data sprzedaży:	

1. Sprzedawca gwarantuje sprawne działanie sprzętu w okresie 24 miesięcy od daty sprzedaży.
2. Ujawnione w tym okresie wady będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych od dnia dostarczenia przez klienta uszkodzonego sprzętu w oryginalnym opakowaniu fabrycznym lub opakowaniu zastępczym zabezpieczającym urządzenie przed uszkodzeniami mechanicznymi razem z czytelnie wypełnionym oryginałem karty gwarancyjnej do miejsca, w którym zakupiono sprzęt lub siedziby firmy P2 Audio.
3. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności obsługi, do wykonania, których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt, na przykład: zainstalowanie sprzętu, sprawdzenie działania, wymiana bezpieczników itp.
4. Gwarancją nie są objęte:
 - mechaniczne uszkodzenia sprzętu i wywołane nimi wady;
 - uszkodzenia i wady wynikłe na skutek:
 - niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania lub instalacji,
 - niewłaściwych parametrów sieci zasilającej,
 - samowolnych napraw (dokonanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby), przeróbek i zmian konstrukcyjnych,
 - uszkodzenia powstałego w czasie transportu realizowanego przez klienta,
5. Uszkodzenie plomb powoduje utratę praw gwarancyjnych.
6. Niewypełniona karta gwarancyjna uniemożliwia wykonania napraw z tytułu gwarancji.
7. Jakiegokolwiek poprawki w karcie gwarancyjnej powodują utratę praw gwarancyjnych.

Podpis i pieczęć sprzedawcy:

Naprawy w ramach gwarancji:

DWUSTREFOWY WZMACNIACZ Z MIKSEREM

A-062M



P2 Audio Sp. z o.o.
 ul. Koszarowa 20
 62-300 Września
 tel. 61 43 89 116
 tel./fax. 61 43 89 123
 e-mail: sklep@p2audio.pl

Środki ostrożności.



Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią tej instrukcji przed podłączeniem urządzenia. Postępowanie zgodnie z podanymi zasadami umożliwi pełne wykorzystanie jego zalet oraz zapewni długotrwałą eksploatację. Szczególnie istotne jest przestrzeganie zasad bezpiecznego użytkowania.



UWAGA!

Urządzenie zasilane jest niebezpiecznym dla życia napięciem zmiennym 230V. Aby uniknąć porażenia elektrycznego nie wolno otwierać urządzenia. Jego naprawą powinien zajmować się tylko przeszkolony personel. Samodzielne otwieranie spowoduje wygaśnięcie gwarancji.

Prąd o napięciu 100 / 70 V jest niebezpieczny dla życia i zdrowia! Stanowczo nalegamy aby instalacji dokonywali wyłącznie przeszkoleni i uprawnieni monterzy!

- Urządzenia są przeznaczone tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń. Należy chronić przed dostaniem się jakiegokolwiek cieczy do środka urządzeń, dużą wilgotnością oraz ciepłem (temperatura otoczenia powinna wynosić od 0-40°C).
- Nie wolno używać urządzenia lub natychmiast odłączyć główną wtyczkę zasilającą z gniazda:
 1. Jeśli występują widoczne uszkodzenia urządzenia lub kabla zasilającego.
 2. Uszkodzenie urządzenia może wystąpić w wyniku upadku lub innego podobnego zdarzenia.
 3. Jeśli urządzenie działa nieprawidłowo.W takim przypadku naprawą urządzenia powinien zajmować się tylko przeszkolony personel.
- Do czyszczenia obudowy należy używać tylko suchej, miękkiej ściereczki. Nie wolno używać wody ani żadnych środków chemicznych.
- Nie ponosi się odpowiedzialności za wynikiłe uszkodzenia sprzętu lub obrażenia użytkownika w przypadku, gdy urządzenie jest wykorzystywane w innych celach niż to się przewiduje lub jeśli jest nieodpowiednio zainstalowane, podłączane, użytkowane lub naprawiane.
- Aby nie zaśmiecać środowiska po całkowitym zakończeniu eksploatacji urządzenia należy je oddać do punktu recyklingu.

4. Dane techniczne

- moc 60W RMS
- wyjścia głośnikowe 100V (dwie strefy), 4-16 Ohm (terminal śrubowy)
- wejścia mikrofonowe: MIC1 (XLR) i MIC2 (Jack 6.3)
- wejścia AUX1 i AUX2 RCA Cinch (z tyłu wzmacniacza)
- wyjście AUX OUT do nagrywania RCA Cinch (z tyłu wzmacniacza)
- czułość wejść AUX1 i AUX2 210mV
- pasmo przenoszenia 80 - 16 000Hz (± 3 dB)
- zniekształcenia THD <1%
- regulacje głośności: master, 1 stefa, 2 stefa, MIC (dla obu wejść wspólna)
- regulacje barwy: BASS i TREBLE (ogólna) oraz TONE (dla mikrofonów)
- odtwarzacz MP3 do obsługi kart SD, USB oraz Bluetooth
- obsługa pendrive'ów oraz kart SD do 64GB
- gałka do wyboru źródła dźwięku AUX1, AUX2, MP3
- gniazdo do podłączenia anteny Bluetooth
- połączenie Bluetooth nie jest chronione hasłem
- wyświetlacz LED odtwarzacza
- pilot zdalnego sterowania na podczerwień w zestawie
- włącznik zasilania z przodu urządzenia
- zasilanie AC 230V
- zabezpieczenie przed zwarcim, przeciążeniem i przegrzaniem
- wymiary szer. 250 x dł. 220 x wys. 77mm
- waga 2.5kg

1. Opis ogólny


A-062M to dwustrefowy wzmacniacz, który idealnie sprawdzi się w nagłośnieniach małych i średnich. Szczególnie polecamy go do miejsc, gdzie do nagłośnienia są dwie osobne przestrzenie jak np. kawiarnia z ogródkiem, restauracja z barem, sklep z zapleczem czy pokojem socjalnym, gabinet dentystyczny z recepcją etc.

Wzmacniacz jest wyposażony w odtwarzacz MP3 z Bluetooth, portem USB oraz SD. Ponadto, posiada także dwa wejścia AUX, dwa wejścia mikrofonowe oraz wyjście AUX. Dzięki temu istnieje możliwość odtwarzania muzyki lub komunikatów z wielu źródeł dźwięku – laptop, telefon, pendrive, tablet, zewnętrzny odtwarzacz, telewizor etc.

A-062M dzięki swojej mocy, osobnej regulacji głośności dla dwóch stref, nowoczesnemu designowi oraz niezwykle łatwej obsłudze może stanowić centralny punkt nagłośnienia restauracji, kawiarni, pubu, sklepu, lokalu usługowego, biura etc.

2. Elementy użytkowe i złącza

Panel przedni



1. Odtwarzacz MP3

MODE – przełączanie między trybami USB/SD/Bluetooth

Połączenie Bluetooth – gdy na wyświetlaczu pojawi się napis 'blue', wówczas urządzenie jest gotowe do parowania. Należy je wyszukać na telefonie lub urządzeniu którym chcemy się połączyć ze wzmacniaczem. Aby rozłączyć sparowane urządzenie z poziomu wzmacniacza należy nacisnąć i przytrzymać przycisk PLAY/PAUSE.

PREVIOUS – przełączenie na poprzedni utwór (dotyczy trybów USB/SD)

PLAY/PAUSE – wznowienie/zatrzymanie odtwarzania

NEXT – przełączenie na następny utwór (dotyczy trybów USB/SD)

REPEAT – powtarzanie odtwarzanego utworu (dotyczy trybów USB/SD)

Opcje powtarzania: ONE – powtarza obecnie odtwarzany utwór ; ALL – powtarza całą listę

2. Port USB i SD

Obsługa pendrive'ów oraz kart SD do pojemności 64GB

3. Regulacja głośności dla 1. strefy

4. Regulacja głośności dla 2. strefy

5. Wejście MIC1 (XLR)

6. Wejście MIC2 (Jack 6.3)

7. Regulacja głośności wejść mikrofonowych

8. Regulacja barwy wejść mikrofonowych

9. Przełącznik wyboru źródła dźwięku (AUX1, AUX2, MP3)


10. Regulacja tonów niskich

11. Regulacja tonów wysokich

12. Ogólna regulacja głośności (MASTER)

13. Włącznik/wyłącznik z sygnalizacją LED

Panel tylny



1. Zasilanie AC 230V 50/60Hz

2. Wejście głośnikowe 100V dla 2. strefy (terminal śrubowy)

3. Wejście głośnikowe 100V dla 1. strefy (terminal śrubowy)

4. Wejście głośnikowe 4-16 Ohm

UWAGA! Nie podłączać głośników jednocześnie pod wejścia 100V oraz 4-16 Ohm. Skutkuje to uszkodzeniem wzmacniacza.

5. Gniazdo do podłączenia anteny Bluetooth


Zasięg pracy Bluetooth z podłączoną anteną wynosi do ok. 15 metrów.

6. Wyjście AUX

7. Wejście AUX2

8. Wejście AUX1

3. Pilot zdalnego sterowania



1. Włącznik/wyłącznik (dotyczy tylko odtwarzacza MP3, nie całego urządzenia)

2. Przyciski PREVIOUS oraz NEXT (służą do wyboru poprzedniego lub następnego utworu)

3. Przyciski VOL- oraz VOL+ (służą do regulacji głośności)

4. Klawiatura numeryczna (służy do wyboru utworu zapisanego na nośniku pamięci)

5. Przycisk wyboru trybu odtwarzacza (przełączenie pomiędzy USB/SD/Bluetooth)

6. Przycisk wyciszenia

7. Przycisk PLAY/PAUSE (służą do wznawiania lub zatrzymywania odtwarzania)

8. Przycisk equalizera

9. Przycisk BACK (służy do nawigacji po folderach na nośniku pamięci)